



EkoTek halszender

Halszender voor gebruik op EkoTek systeem. De halszender is voorzien van een noodknop, man-down en no-movement. De halszender wordt gevoed met een losse batterij en kan aan een halszender of broek riemclip gedragen worden. De instellingen van de halszender kunnen aangepast worden in de centrale apparatuur.

Voor- & nadelen

- + Kleine draadloze noodknop
- + Locatiebepaling
- + Mandown

Geleverd met

- Halszender
- Keycord

- Locatie voorziening
- Berichten versturen
- Ontvangstbevestiging
- Man-down
- No-movement

- ✓ Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur
- ✓ Specialist in paging & portofonie
- ✓ Eigen 24/7 serviceteam
- ✓ Gratis adviesgesprek
- ✓ Boven de €25,- geen verzendkosten
- ✓ Op rekening bestellen

Extra informatie

Skus	EKOFOB-FC1
Categories	Alleenwerkssystemen, Persoonsbeveiligingssysteem, Man down systeem
Noodknop	Ja
Omvalbeveiling-mandown	Ja
Merk	Multitone