



## Losse drukknoppen voor de RES.Q XS en L

Losse drukknoppen voor de Swissphone RES.Q XSII. De toetsen kunnen vrij eenvoudig vervangen worden door twee Torx schroeven los te draaien. Er is geen technische kennis nodig om dit product te vervangen. Via de software moet u nog wel programmeren dat het lang indrukken van de rode toets ook daadwerkelijk de melding afwijst.

- Groene, rode en grijze toets

- ✓ Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur
- ✓ Portofoons, pagers, apps & meer
- ✓ 24/7 serviceteams op locatie
- ✓ Unieke programmering
- ✓ Boven de €25,- geen verzendkosten
- ✓ Op rekening bestellen

### Voor- & nadelen

- + Direct opkomen en afwijzen

### Geleverd met

- Toetsenpad

### Extra informatie

Skus	RESQ_GREENREDBUTTON
Categorieën	Overige, Vervangende onderdelen
Merk	Swissphone
Materiaal	Plastic
Kleur	Rood, Grijs, Groen
Accessoire-voor	RESQ