



50 pixels



80 pixels



120 pixels

Gebruikers handleiding P2000 lichtkrant

P2000Shop Alarmeringsystemen



Installatie van de lichtkrant

De voeding dient aan de ene zijde te worden aangesloten op een 230V stopcontact en met de andere op de aansluiting aan de rechter zijde van de lichtkrant. Als tweede dient de antenne op de ontvanger te worden aangesloten.

Meldingen ontvangen

Na installatie van de lichtkrant worden de meldingen automatisch op de lichtkrant weergegeven. Bij een alarmering geeft de lichtkrant een kort piepsignaal en vervolgens wordt de melding weergegeven.

Na een periode van 30 minuten schakelt de lichtkrant automatisch naar stand-by mode.

Laatste melding nalezen

Mocht u de laatste melding gemist hebben is het altijd mogelijk om de lichtkrant door middel van de afstand bediening uit stand-by mode te halen. Dit doet u op de volgende wijze:

- toets **ALT** indrukken en vast te houden gevolgd door de **RUN** toets.

Lichtkrant stand-by zetten

De lichtkrant is ook in stand-by te zetten door de gebruiker. Dit doet u op de volgende wijze:

- toets **ALT** indrukken en vast te houden gevolgd door de **RUN** toets.

N.B.: Wanneer er een melding binnenkomt gaat de lichtkrant automatisch uit stand-by mode.